

清洗方法

- ◆使用后,请务必在当日内将其清洗干净。
- ◆清洗时,请使用厨房用清洗剂(餐具用清洗剂)。
- ◆请使用海绵、抹布等柔软的清洁用具。

菜盒盖 菜盒盖垫圈 饭盒盖 饭盒盖 汤盒盖	汤盒盖 垫圈 外盖 筷子·筷盒	①在放入清洗剂的水或温水中用海绵清洗,之后用清水冲洗干净。 (请不要将菜盒盖放入高于70°C的热水中。排气阀会硬化不柔软。) ②用干布将残留水分擦去,使其干燥。
本体		①将布放入含有清洗剂的水中浸湿,充分拧干后擦拭本体。(禁止整体清洗) ②用干布将残留的清洗剂擦去,使其干燥。
产品便携袋		将抹布用温水浸湿,充分拧干后擦拭。(禁止整体清洗)


注意

- 请不要使用稀释剂、去污粉、漂白剂、化学抹布、金属剂、尼龙刷等物品进行清洗。
- 请不要将本产品放入洗碗机或烘碗机内使用,或烧煮本品。
- 请务必将汤盒盖的垫圈、排气阀装上。→下述
- 如长时间不使用时,请充分洗去污垢并使其干燥。


<关于汤盒盖>

汤盒盖上的垫圈可以取下来

清洗完后,请确认垫圈与排气阀是否盖紧。



5



本体内壁附着类似「锈一样的红色斑点」或「粗糙的东西」时的清洗方法

类似「锈一样的红色斑点」或「粗糙的东西」,是由于水中含有的矿物质(钙、镁、铁等)作用的结果。如污点变明显,请按照以下顺序进行清洗。

- ①将柠檬酸(约10克)用温水稀释后倒入本体内部。
- ②放置2~3小时后用柔软的刷子洗干净,再用清水冲洗干净。
- ③使其充分干燥。

关于易耗品的换购方法

饭盒垫圈、菜盒垫圈属于易耗品,一般的使用期限为6个月至1年左右。如果脏污严重或垫圈已松动的话,请及时给予更换。购买时,请与钛格贸易(上海)有限公司办事处或本公司指定的维修地点联系。

关于咨询事项

本产品有着严格的质量检测过程,但如果产品发生异常状况时,请与钛格贸易(上海)有限公司办事处或本公司指定的维修地点联系,并告知以下事项。

- ①产品名称
- ②型号
- ③产品状况(请尽可能详细描述)另外,如有关于产品的任何问题,欢迎随时咨询。

材料种类

本体	外部	不锈钢(O6Cr19Ni10)
	内胆	不锈钢(O6Cr19Ni10)
饭盒·菜盒 汤盒·汤盒盖		聚丙烯
饭盒盖		聚丙烯(含有聚苯乙烯)
菜盒盖		聚乙烯
筷子		聚苯乙烯
筷盒		丙烯腈·丁二烯·苯乙烯
垫圈·排气阀		硅胶
外盖		聚丙烯

耐热·耐冷温度

饭盒·菜盒 汤盒·汤盒盖	140度	-20度
饭盒盖	90度	-20度
菜盒盖	70度	-20度
筷子·筷盒	80度	-20度

各容器均使用的是经食品卫生测验合格的丙烯树脂。本说明书所记载的图案,规格以及部件会因为功能的改进而在没有预告的情况下有所变更。

6

规格

容量(L)	饭盒	0.32	保温效果(6小时)	66度以上
	菜盒	0.23	外形尺寸(cm)*1*2	长10.9*宽10.7*高21.5
	汤盒	0.21	重量(kg)*1*3	0.77
口径(cm)*1	9.0	品质等级	合格	

*1 表示大致的数值。 *2 表示不含便携袋的数值。

*3 表示含便携袋的数值。

* 保温效力是指在室温20度±2度的环境里保温容器(内胆)中装满95度±1度热水,并盖上饭盒上盖立直状态下放置6小时后的水温。

制造商: 虎牌热水瓶株式会社

制造厂: 虎牌热水瓶株式会社

地址: 日本大阪府门真市速见町3番1号 邮编: 571-8571

中国地区
总代理商: 钛格贸易(上海)有限公司

地址: 上海市外高桥保税区加枫路28号2419室

钛格贸易(上海)有限公司 (未开通800免费电话地区请拨打021-52232500)
TIGER HANBAI(SHANGHAI)CO.,LTD. 时间: 周一~周五9:00~17:00(节假日及中午12:00~13:00除外)
☎ 8008200885 您帮帮我

网址: <http://www.tiger-corporation.cn>

中国总部 上海市闵行区浦江镇三鲁路4228号

电话: 021-54338598 传真: 021-34030030 邮编: 201114

上海分公司 上海市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦1903室

电话: 021-64681555 传真: 021-64689659 邮编: 200030

北京分公司 北京市朝阳区北苑路红军营南路天郎园傲城融富中心A1506

电话: 010-84932504 传真: 010-84924336 邮编: 100107

成都分公司 四川省成都市红星路三段16号正熙国际大厦1808室

电话: 028-86670566 传真: 028-86676082 邮编: 610016

大连分公司 辽宁省大连市中山区武汉街73号城市广场B座2108室

电话: 0411-82311925 传真: 0411-82311935 邮编: 116001

深圳分公司 广东省深圳市宝安区西乡固戍南昌路62号A5栋A楼第五层A区

电话: 0755-29175656 传真: 0755-29173669 邮编: 518126

西安分公司 陕西省西安市碑林区长安北路89号中信大厦11C

电话: 029-87814951 传真: 029-87815401 邮编: 710061

武汉分公司 武汉市江汉区解放大道686号武汉世界贸易大厦5112室

电话: 027-85381021 传真: 027-85381031 邮编: 430000

TIGER 虎牌

型号

LWR-A092

不锈钢制便当盒

附便携袋

使用说明书

非常感谢您购买我公司的产品。在您使用之前,请仔细阅读完本说明书,并妥善保存,以便随时参阅。

第2版: 2016年2月

保留备用

执行标准:
GB 9684-2011
不锈钢制品
GB/T 11416-2002
日用保温容器



安全注意事项

请不要放在幼儿触摸得到的地方,并注意不要让幼儿玩耍。
以免烫伤或受伤。

请不要拎住外盖移动。
以免外盖脱落掉下而受伤。

请不要在炉子等靠近火源的地方使用。
以免造成烫伤、产品变形、变色。

请不要放入生的食品与乳制品。
以免腐烂、变质。

炒好的菜,请待冷却后再放入菜盒。
以免腐烂、变质。

请不要将饭、菜、汤直接放入不锈钢保温容器中。
以免烫伤或生锈。

请不要放入食品以外的物品。
请不要用于食品以外的保温·保冷。

请在 6 小时以内将食品食用完。
以免腐烂、变质。

请勿将其横放。
以免汤汁漏出。

请不要将本品倾倒、摔落、扔出或施加强烈撞击。
以免烫伤或使产品变形、生锈、涂装脱落,也有可能使食品四处飞溅。

请不要手持拎带挥舞晃动。
以免砸伤人或物品。

请不要清洗便携袋
以免降低便携袋的抗水性导致便携袋起皱。


用微波炉加热时的注意事项

- 请不要将本体放入微波炉中加热。
- 请不要连同上盖一起加热。
- 请不要加热空的饭盒、菜盒。
- 含有大量油分和糖分的食品
请不要长时间加热。
- 请不要用多功能微波炉的烤箱功能来加热。(使用刚做完其它料理的微波炉加热时,请待库内冷却后使用。)
以免因触电或运转异常而受伤或造成内容器变形、破损。

使用方法

1 将内容物取出。


外盖的打开与关闭方法



在打开外盖时,请不要过用力。锁解开时,请重新上锁。(参考右图)



【各部件名称】



初次使用时

请将内容器、筷子清洗干净。
→P.5

2 请先向饭盒、汤盒内倒入少量开水,预热 1~2 分钟。

- 待饭盒、汤盒预热后,将水倒掉,将残留的水分充分擦干。
- 菜盒不用预热。
- 以免烫伤。

注意:菜盒盖的耐热温度为 70 度,因此加热时请留意。

3 将热的汤倒入汤盒里。

- 为了提高保温效果,如在不需装入汤的情况下,请将汤盒内放入热水。
- 如想对一些炖或煮的菜进行保温时,也可放入汤盒中。



确实拧紧

提示:使用前,请确实装好垫圈和排气阀。以免内容物漏出。垫圈的更换:垫圈和排气阀请每隔 6 个月至 1 年时检查一下开闭情况。垫圈松动或过紧说明了到更换的时间。请确认 p.6 配件的更换。

4 将热饭放入饭盒内。

请不要放入饭以外的食品(如汤之类的食品)。



确实拧紧

5 将菜放入菜盒内。

- 炒好的菜,请待 10 分钟再放入菜盒。如想对一些炖或煮的菜进行保温时,也可
- 气味强烈的食品、食用醋、色素多的食品(如菠菜、咸菜、紫苏等有色蔬菜),请用保鲜膜包好后再放入。

确实拧紧



6 将内容器放入本体内。

- 请手持汤盒、饭盒的提手慢慢地放入。
- 请务必按照右图的顺序。



提示:如汤盒没有放好的话,有可能会造成饭盒难以从本体中取出。

7 盖上外盖。(→P.2)